Seat height (A) Sitzhöhenverstellung Tension adjustment (B) Spannungsanpassung



Seat depth Sitztiefenverstellung Independent adjustable back 8° (A) Unabhängige verstellbare



Synchronous mechanisme back Synchronmechanik Rücken



Back height Rückenlehne Höhenverstellung



Armrest forward / inwards, height, width Höhe-, breiten- und tiefenverstellung



Back support Rückenstütze

Pull **A** to adjust back support Ziehen Sie **A** um die Rückenstütze anzupassen

Push **A** and Pull **B** to release locked strap Drücken Sie **A** und ziehen Sie **B**, um den verriegelten Gurt zu lösen