

Tableau des vérins à gaz

Le tableau ci-dessous vous permet de connaître la différence en hauteur d'assise d'une chaise lorsque vous choisissez un autre vérin à gaz que le vérin à gaz standard. La différence en hauteur d'assise () est indiquée ici en centimètres.

Type de piètement et de produit	Piètement en plastique Tabouret, tabouret selle et siège assis-debout				Piètement en aluminium Tabouret, tabouret selle et siège assis-debout				Piètement en plastique Siège de travail et chaise de bureau						Piètement en aluminium Siège de travail et chaise de bureau					
	160 mm		270 mm		160 mm		270 mm		140 mm		160 mm		270 mm		140 mm		160 mm		270 mm	
Standard vérin à gaz	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H	B	H
Position la plus basse (B) ou la plus haute (H)																				
Option vérin à gaz 80 mm	-10	-21	X	X	-10	-21	X	X	-5	-11	-10	-19	X	X	-5	-11	-10	-19	X	X
Option vérin à gaz 140 mm	-5	-8	X	X	-5	-8	X	X	-X	X	-5	-8	X	X	X	X	-5	-8	X	X
Option vérin à gaz 160 mm	X	X	-14	-24	X	X	-14	-24	+4,5	+7,5	X	X	-14	-24	+4,5	+7,5	X	X	-14	-24

X = Combinaison impossible